




5.1 Версия документа

TASSTA ВИДЕО СВЯЗЬ Решение

PUSH TO VIDEO

Руководство по началу работы



КОНТАКТЫ

TASSTA GmbH

Kniestrasse 27
30167 Hannover
Germany

+49 511 727520-21
+49 511 370170-29 (FAX)

www.tassta.com
mail@tassta.com

ООО «ДА Сигнал»

Официальный дистрибьютор
TASSTA GmbH

199155, Санкт-Петербург, Россия
ул. Уральская 19, к. 8, лит. А, пом. 502

+7 812 332 5294
+7 812 332 5294 (FAX)

mail@dasignal.ru
www.dasignal.ru

ФУНКЦИИ ВИДЕО ВЫЗОВА В ПРИЛОЖЕНИЯХ TASSTA

@tasstaworld

@t-a-s-s-t-a

@tassta_gmbh

@tassta_now


@TASSTAGmbHHannover

1 ВИДЕО ВЫЗОВ

Видео вызов — это современный способ визуальной связи между персоналом и техникой с одновременной передачей изображения и голоса. Данный вид связи расширяет возможности классической голосовой оперативной связи и повышает эффективность существующих бизнес процессов.


1.1 НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВИДЕО ВЫЗОВА В КОНСОЛЕ АДМИНИСТРАТОРА

1. Откройте web-приложение T.Commander.
2. Включите опцию потокового видео в консоле администратора T.Commander
User -> Video Streaming Enable -> Save



1.2 ВИДЕО ВЫЗОВ С НАСТОЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ T.RODON

1. Выберите нужного абонента и кликните правой кнопкой мыши.
2. Выберите опцию видео вызова (Video Call), чтобы произвести видео вызов.




Опции видео вызова:


- Включить / выключить камеру,
- Включить / выключить микрофон,
- Завершить видео вызов.

1.3 ВИДЕО ВЫЗОВ С МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ T.FLEX


Мобильное приложение T.Flex позволяет совершать видео вызовы между пользователями. Видео вызов осуществляется нажатием соответствующей кнопки видео вызова в листе пользователей. Во время видео вызова любой из участников может менять устройство вывода звука (наушники или динамик смартфона), выключать / включать микрофон и видеочамеру смартфона, переключать вид с фронтальной и тыльной камер.



1. Откройте список пользователей и выберите контакт.




3. Подождите, пока вызываемая сторона примет вызов.



Прием видео вызова:

При входящем видео вызове нажмите принять (зеленая кнопка) или отменить (красная кнопка) видео вызов.



2. Нажмите видео вызов.



Использовать внешний или внутренний аудио выход



Использовать фронтальную или тыльную камеру



Включить / выключить камеру



Включить / выключить микрофон

Приложение позволяет совершать групповой видео вызов простым выбором пользователей и нажатием одной кнопки.



Включить / выключить свет




Включить / отключить звук



Примечание: Групповой видео вызов не требует подтверждения получателя. Соединение устанавливается автоматически и не устанавливается, если принимающая сторона выполняет индивидуальный / прямой видеовызов.



Убедитесь, что у вас стабильное интернет-соединение во время видео вызова. Видео вызовы поддерживаются на смартфонах с Android 4.4 KitKat и выше.



Групповой видео вызов:

1. Откройте список контактов и выберите пользователей для группового видео вызова.
2. Нажмите кнопку группового видео вызова.

Во время группового видео вызова приложение позволяет:

- сменить вид между фронтальной и тыльной камерой,
- выключить видео / работать только с голосом,
- включить / выключить свет (доступно только для фронтальной камеры).



Данное руководство предназначено только для справочной информации. Все технические характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления. Никакая часть публикации не может быть воспроизведена в какой-либо форме или любыми средствами, электронными фотокопирувальными, записывающими или иным образом без предварительного письменного разрешения издателя. Все названия брендов и изделий являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

© ООО "ДА Сигнал" 2019 - официальный представитель TASSTA GmbH в России.

© 2019 TASSTA GmbH

www.tassta.com